





Pituus 2,6 m

Yhden paneelin
(11,5 cm x 2,6 m)
hyötypinta on 0,3 m²

	Paneeli	Urospäättylista	Naaraspäättylista	Suora päättylista
	R1 4742486003026	R11 4742486003064	R12 4742486003101	R13 4742486003149
	R2 4742486003033	R21 4742486003071	R22 4742486003118	R23 4742486003156
	R3 4742486003040	R31 4742486003088	R32 4742486003125	R33 4742486003163
	R4 4742486003057	R41 4742486003095	R42 4742486003132	R43 4742486003170



ASENNUSOHJE

Paneelit voi asentaa seiniin ja kattoihin, oviin, kalusteisiin ym. vaaka- tai pystysuoraan. Paneelit kestävät kosteutta ja siksi ne voi asentaa myös kosteisiin tiloihin esimerkiksi tekemällä kylpyhuoneeseen katon rimapaneloinnin. Saunaan paneelit eivät sovellu.

Asennettavan pinnan ei tarvitse olla täysin tasainen, kolhut ja reiät jäävät paneelin alle. Tarvittaessa seinän voi koolata.

Tarkista paneelit ennen asennusta. Kiinnitettyä virheellistä tuotetta ei korvata.

Paneelit kiinnitetään helposti asennusteipillä tai -liimalla. Voit myös käyttää nauvoja tai viimeistelynaulainta. Asennukseen tarvitaan lisäksi uros- sekä naaraspäättylista molempiin päihin ja tarvittaessa myös suora päättylista (sopii jalka- ja katto- tai jatkolistaksi).

Paneelit ovat erittäin kevyitä käsitellä. Niitä on helppo työstää ja katkaisuun käytetään joko hienohampaista sahaa tai katkaisusirkkeliä. Paneelien halkaisu onnistuu sahalla tai terävällä ja tukevalla mattoveitsellä. Pistorasioita ja valokytkimiä tai ovenkahvoja varten reiät voi tehdä rasiaporalla tai kovertamalla reikä terävällä mattoveitsellä. Reiän reunat jäävät siististi pistorasian/valokytkimen peitelevyn alle.

Aloita asennus vasemmalta oikealle siten, että kiinnität ensin urospäättylistan. Myös vaakaan asennettaessa aloitetaan alhaalta ylöspäin urospäättylistalla tai ilman sitä paneelilla naaraspontti alaspäin. Varmista vatupassilla, että lista ja paneeli ovat suorassa. Asennusteipillä paneeli tarttuu heti kiinni ja asennusliimaa käytettäessä hyvän ensitarttuvuuden ansiosta paneeli vain painetaan paikoilleen.

Varmista vatupassilla aina välillä asennuksen edetessä, että paneelit ovat suorassa. Päätä asennus naaraspäättylistalla.

Jos paneelin 2,6 metrin pituus ei esimerkiksi kattoa paneloitaessa riitä, voit kiinnittää kattoon paneelirivistön päättyyn suoran päättylistan ja jatkaa siitä taas uudella paneelirivistöllä.

Rimapaneelin voi myös helposti maalata esimerkiksi Teknoksen Paneeliseinämaalilla, esikäsitteilyksi riittää pinnan puhdistus eikä erillistä pohjamaalia tarvita.

Paneelit kestävät hyvin kulutusta ja ne on helppo puhdistaa pelkästään kostealla mikrokuituliinalla ilman pesuaineita. Likaisemmat kohdat voi puhdistaa esimerkiksi Fairylla: vain muutama tippa sekoitettuna veteen riittää, eikä puhdistettua pintaa tarvitse huuhdella.