

# DOUBLE SAFETY ASENNUSOHJE

Etherma Double Safety on kahdella Schuko pistorasialla ja vikavirtasuojalla varustettu pinnallinen laite.

Asennus :

Pistorasioiden suojaläppien alla on kaksi kappaletta ruuveja. Avaa ne ja irrota kansiosa pohjaosasta.

Pohjaosan kulmissa on 4 kpl seinäkiinnitysaihia . Kiinnitä laite seinään näistä aihioista, tai jos kiinnität laitteen kojerasian päälle, avaa läpivientiaihio , pistä syntyneeseen reikään läpivientikumi, kiinnitä rasiaan ja tee sähköinen kytkentä.

Mikäli syöttökaapeli tulee yläreunassa olevan läpivientikumin kautta, irrota läpivientikumi, tee siihen reikä ja vie kaapeli läpi. kiinnitä läpivientikumi takaisin pohjaosaan ja tee sähköinen kytkentä.

Sähköinen kytkentä : Kytke syöttökaapeli alla olevan kuvan mukaisesti vasemmanpuoleisiin kytkentäliittimiin.

Mikäli haluat ketjuttaa muita ,pistorasioita tämän laitteen perään, niidenkin ollessa tuolloin vikavirtasuojattuja, kytke lähtevä kaapeli kuvan mukaisesti oikealla oleviin kytkentäliittimiin.

Kun kytkennät on tehty, kiinnitä kansi takaisin ja voit kytkeä jännitteen päälle.

**HUOM !** Laitteen perään asennettavia muita pistorasioita johdottaessa ja kuormitettaessa on huomioitava etusulakkeen, max. 16 A antamat käyttömahdollisuudet.

